

Maschineneinstellungen

Grundeinstellungen für die Geräte Softy Mini Deluxe, Softy Transparent, Softy Auto, Softy Coin, Milchshake Maschine Milky, Profi Triple, Softy Deluxe

Tastenkombination

Drücken Sie gleichzeitig die Stopptaste und die Heiztaste, um in das Menü der ersten Parameter-Ebene zu gelangen.



Parameterübersicht

Nr.	Bezeichnung	Wertebereich	Werks-einstellung	Bedeutung / Funktion
U01	Temperatur	50–150 °C	100 °C	Temperaturwert für die Eisherstellung (Konzentration der Masse)
U02	Stunde	0–23		Uhrzeiteinstellung – Stunde
U03	Minute	0–59		Uhrzeiteinstellung – Minute
U04	Wochentag	1–7		1 = Montag, 7 = Sonntag
U05	Tag	1–31		Kalendertag
U06	Monat	1–12		Kalendermonat
U07	Jahr	0–99		Jahr (zweistellig)
U08	Sprache	CN / EN		Sprachauswahl: Chinesisch oder Englisch
U09	Pasteurisieren	ja / nein	nein	Schaltet die automatische Pasteurisierung ein oder aus
U10	Pasteurzeit	0–23 Uhr	02:00 Uhr	Zeitpunkt der täglichen Pasteurisierung (Sterilisation mit Hitze)